

Dan Wesson 715

– 6 mm CO₂ Airsoft gun




User manual
Manuel de l'utilisateur
Manual de usuario

Ref. 18191

Read through this manual before use
Lisez ce manuel avant utilisation
Lea este manual antes de utilizar

Dan Wesson 715



Congratulations with your new Dan Wesson Airsoft gun. Read through this manual before use.

Félicitations pour votre nouveau revolver à billes Dan Wesson. Lisez ce manuel avant utilisation.

Enhorabuena por su nuevo Dan Wesson, un arma de Airsoft. Lea este manual antes de utilizar.

Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury or death. Always wear eye-protection when using this product. Read and follow instructions carefully before use. This product is a high-powered Airsoft gun, recommended for adult use (18 years and up).

Ceci n'est pas un jouet. Et doit être placé sous le contrôle d'un adulte. Une mauvaise utilisation risque de provoquer des blessures sérieuses ou la mort. Utilisez toujours des lunettes de protection. Lisez et suivez les instructions avant utilisation. Ce produit est interdit aux moins de 18 ans.

No es un juguete. Es necesario contar con la supervisión de un adulto. El uso incorrecto o descuidado puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Emplee protección ocular siempre que use el arma. Lea cuidadosamente y siga las instrucciones antes del uso. Debido a la gran potencia del arma de Airsoft, se recomienda que la utilicen mayores de 18 años.

Warning / Avertissement / Advertencia



Always wear safety goggles when using your Airsoft gun.
Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre réplique.
Utilice siempre gafas protectoras cuando emplee su réplica.



Do not look directly into the gun barrel.
Ne regardez pas directement dans le canon de votre réplique.
No mire directamente hacia el cañón de la réplica.



Never aim or shoot at people or animals. Always set the selector on "safe" position (except when you are ready to shoot a target).
Ne visez et ne tirez jamais sur une personne ou un animal. Veuillez régler le sélecteur sur la position "sécurité" (excepté lorsque vous êtes prêt à tirer sur votre cible).
Nunca apunte o dispare hacia personas o animales. Mantenga siempre el seguro en la posición "safe" hasta que esté listo para disparar al blanco.



Select a safe place for operating the Airsoft gun. Avoid shooting in public places.
Choisissez un endroit sûr pour utiliser votre réplique à billes, évitez les endroits publics.
Escija un lugar seguro para disparar la réplica. Evite lugares públicos.



Never shoot holding the Airsoft gun sideways as the BB pellets will curve (this is due to the Hop-up system).
Ne tenez jamais la réplique de travers. Les billes peuvent partir à droite ou gauche. (Cela est dû au système de Hop-up).
Jamás agarrar y disparar la réplica horizontalmente, por el sistema Hop-up los proyectiles BB podrán cambiar de dirección en el aire.



Do not disassemble the gun yourself. Always contact your local retailer.
Ne jamais démonter ou modifier votre réplique. Veuillez contacter votre revendeur d'airsoft pour toute question.
No desarme la réplica usted mismo. Póngase siempre en contacto con el revendedor local.



Always treat the Airsoft gun as if it were loaded. Do not carry the Airsoft gun in open view. Always transport the Airsoft gun unloaded in a locked case. Do not openly brandish the Airsoft gun, as this may be perceived by others (including law enforcement units) as a threat, and cause prompt reaction. Always use precision 6mm BBs for this Airsoft gun. Never use any used or damaged BBs.

Manipulez toujours votre réplique comme si elle était chargée. Ne pas porter cette réplique sur vous en public. Transportez toujours la réplique déchargée, dans une mallette verrouillée. Ne pas ouvertement brandir votre réplique, car cela peut être perçu par d'autres (y compris les unités de police) comme une menace, et provoquer des troubles à l'ordre public. Veuillez toujours utiliser des billes de précision avec votre réplique à billes 6 mm. N'utilisez jamais de billes déjà utilisées.

Siempre trate la réplica como si estuviera cargada. No lleve la réplica en vista pública. Transporte la réplica descargada, en una funda cerrada. No brandir la réplica abiertamente, ya que esto puede ser percibido por otras personas (incluso unidades de la policía) como una amenaza, y provocar una reacción instantánea. Utilice siempre BBs 6 mm para su réplica. Nunca utilice BBs disparados o dañados.

Operating instructions / Consignes d'utilisation / Manual de instrucciones

Read all instructions in this manual before using your Airsoft gun
Veillez lire attentivement ces consignes avant toute utilisation
Lea todas las instrucciones en este manual antes de utilizar su réplica



By default, the safety catch should always be in the "S" position – safe.

Par défaut, le cran de sûreté de votre pistolet à billes doit toujours être en position "S" – sécurité.

Por defecto, el seguro debe estar siempre en la posición "S" – seguro.



Unmount the CO₂ handle cover.
Tirez en arrière le grip de la poignée.
Tirar la cubierta hacia atrás.



Load the CO₂ capsule into the CO₂ compartment.
Insérez la cartouche de CO₂ dans son emplacement.
Insertar la botella de CO₂ en la empuñadura.



The removable CO₂ handle cover has a built-in Hex key for tightening the CO₂ screw
La poignée amovible contient une clé alène pour serrer la cartouche de CO₂.
La extraíble cubierta para el CO₂ ha incorporado una llave hexagonal para apretar el tornillo de CO₂.



Turn the lock system clockwise to activate the CO₂ capsule. Remount the CO₂ handle cover.
Tournez la molette dans le sens horaire pour bloquer et percer la cartouche. Refermez le grip de la poignée.
Girar la cerradura según las agujas del reloj para activar el CO₂. Remontar la cubierta.




Place the cartridges in the speedloader.
Insérez les douilles dans le chargeur rapide.
Cargar los cartuchos en el cargador rápido.



Push down the speedloader and turn right to lock the cartridges.
Appuyez vers le bas le chargeur rapide et tournez vers la droite pour verrouiller les douilles.
Empujar hacia abajo el cargador, girar hacia la derecha para bloquear los cartuchos.



One-by-one load the 6 mm BBs in the bullets.
Chargez une à une les douilles avec des billes de 6 mm.
Uno a uno cargar los BBs dentro los cartuchos.



Add few drops of silicone oil on one of the BBs.
Appliquez quelques gouttes d'huile de silicone sur une des billes.
Añadir unas gotas de aceite de silicona en unos de los BBs.



Push down the cylinder release button with your left hand and push the cylinder out from the back with your right hand.

Poussez le bouton de libération du barillet vers le bas avec votre main gauche et poussez le barillet vers le côté avec votre main droite

Con el dedo pulgar empujar el seguro a la posición "Open", girar el tambor con la mano izquierda.




Insert speedloader into the cylinder. Push until cartridges are released into the cylinder.


Insérez le chargeur rapide dans le barillet jusqu'à entendre un clic. Remettez ensuite le barillet en place.

Para cargar, insertar el cargador y cuando haga clic, empujar el tambor a su posición correcta.

Adjust rear sight / Ajustement de la hausse / Ajuste de la mira posterior



Make horizontal adjustment.
Ajustement Horizontal.
Ajustar horizontalmente



Make vertical adjustment.
Ajustement Vertical.
Ajustar verticalmente.


Mount tactical rail / Montage du rail tactique / Carril táctico



Be sure the gun isn't loaded. Mount the rail accessory by sliding it over the barrel from the front.

Soyez sûr que votre réplique n'est pas chargée. Montez le rail en le faisant glisser sur le canon depuis l'avant.

Asegúrese de que el arma no está cargada. Montar el riel desde la mira delantera y deslizarlo hacia atrás sobre el cañón



Use tool to fasten screws and fix tactical rail.

Utilisez l'outil fourni pour serrer les vis.

Utilizar la herramienta para apretar el tornillo y fijar el carril.



Remember to align the hole on top of the rail accessory with the Hop-up screw on the gun.


Alignez bien le trou du rail de montage sur la vis du hop up de la réplique.

Recuerde que debe alinear el agujero en la parte superior del riel con el tornillo de Hop-up en la pistola.

Technical information / Informations techniques / Información técnica

Length Länge	Magazine Magazin	Caliber Kaliber	Weight Gewicht	Ref.	18191	298 mm	6	6 mm	1225 g	1,9 Joule	138 ms / 450 fps
Longueur	Capacité du chargeur	Calibre	Poids	Material							
Longitud	Capacidad del cargador	Calibre	Peso	Material							
				Metal/Rubber							

Hop-up adjustment / Réglage du Hop-up / Ajuste del Hop-up



Gradually turn the lever from left to right and fire a round or two to see the effect. Continue to adjust until the BB's fly straight/horizontally. Perfect Hop-up is applied when the BB's fly straight.

Progressivement tournez dans un sens ou dans l'autre et tirez un ou deux coups pour vérifier l'effet. Continuez le réglage jusqu'à ce que la bille vole droit et horizontalement.

L'ajustement optimum du Hop-up est atteint quand la bille vole parfaitement droite.

Gire la palanca de la izquierda hacia la derecha gradualmente, y dispare una o dos rondas para ver el efecto. Continúe ajustando hasta que los BBs sigan una línea recta / horizontal en el aire. Un Hop-up perfecto es cuando los BBs seguirían una línea recta.

Excessive Hop-up applied.

Trop de Hop-up

Demasiado Hop-up



Perfect Hop-up position.

Position du Hop-up parfaite.

Posición perfecta de Hop-up.

No Hop-up applied.

Pas de Hop-up

Sin Hop-up.

AIR SOFT GUN
 Décret N° 89-240 du 24 mars 1989 Règlementant la vente en France. Objet ayant l'apparence d'une arme à feu.
 • ATTENTION NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE.

Le port de lunettes de protection est obligatoire Avant tout usage. Lire attentivement la notice incluse dans la boîte. Complie tenu du réalisme de ces modèles factices, il est rappelé que la loi interdit le port de tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.

Suojautu aina suojälaseilla tai maskilla. Käytä vain korkealaatuisia kullia, joihin Elvonen huomioalustien valmistaja on suositellut käyttämään.
 Tämä se ei ole laill. Use huolto - ja käyttöohjeet ennen käyttöä.

Skyddad dig alltid med skyddsglas eller skyddsmask. Använd endast högklassiga kulor. Garanti erätter inte skador som uppstår på grund av felaktigt användning.
 För användning under 18 år. Data se en i kassan. Läs service- och bruksanvisning före användning.

Accessories / Accessoires / Accesorios

Accessories / Accessoires / Accesorios

Speedloader / Chargeur rapide / Cargado rápido

Ref. 16186

Shells, 25 pcs. / Douilles, 25 pcs. / Cartuchos, 25 piezas

Ref. 16549

Power-down shells, 25 pcs. / Douilles 6mm pour DW, Basse puissance, 25 pcs.

/ Cartuchos de baja potencia, 25 piezas

Ref. 17509

6 mm BBs / Billes de 6 mm / BBs de 6 mm

BLASTER®, 3000 pcs. / 3000 pcs. / 3000 piezas (0.20g)

Ref. 14787

BLASTER®, 3000 pcs. / 3000 pcs. / 3000 piezas (0.25g)

Ref. 14198

BLASTER®, 3000 pcs. / 3000 pcs. / 3000 piezas (0.30g)

Ref. 16822

BLASTER® Devil, 3000 pcs. / 3000 pcs. / 3000 piezas (0.20g)

Ref. 16171

BLASTER® Devil, 3000 pcs. / 3000 pcs. / 3000 piezas (0.25g)

Ref. 16173

BLASTER® Devil, 3000 pcs. / 3000 pcs. / 3000 piezas (0.30g)

Ref. 16177

CO₂ capsules / Cartouches de CO₂ / Cartuchos de CO₂

ULTRAIR®, 5 pcs. / 5 pcs. / 5 piezas (12g)

Ref. 15545

ULTRAIR®, 500 pcs. / 500 pcs. / 500 piezas (12g)

Ref. 16117

CO₂ Lubrication capsules / Cartouches CO₂ avec lubrifiant / Cartuchos de CO₂ lubrication

ULTRAIR® Lubrication CO₂, 5 pcs. / 5 pcs. / 5 piezas (12g)

Ref. 17425

Silicone oil / Huile de silicone / Aceite de silicona

ULTRAIR® (60 ml.)

Ref. 14265

Holster / Étui / Funda

Belt holster, DW 6"-8" / Étui ceinture, DW, 6"-8" / Funda de cinturón, DW, 6"-8"

Ref. 17350



Shoulderholster, Revolvers / Étui d'épaule, Revolvers / Sobaquera, revolvers

Ref. 16494



Plastic carry box / Mallette en plastique / Maleta de plástico

8.5 x 23 x 46 cm

Ref. 17365



Joule measurements / Mesures en joules / Medidas en joules

The measured joule provided by ActionSportGames® is calculated by taking the average velocity of the first 5 shots in a testing environment of 20°C with a 0.20g BB. The joule numbers may vary, due mainly to the factors listed below:

- Temperature in testing environment.
- CO₂ capsules and gas bottles may vary in pressure.
- Weight of the BBs. Heavier BBs will result in lower velocity readings.
- Small variations in the inner structure of Airsoft guns can occur — often caused by the assembly process or variations of tolerances in key components.
- Calibration of chronograph used during test.

Les mesures en joules fournies par ActionSportGames® sont calculées en prenant la vitesse moyenne des cinq premiers tirs à température ambiante de 20°C. Les chiffres en joules renseignés par ActionSportGames® peuvent varier, en fonction des facteurs suivants:

- La température pendant le test.
- Les cartouches de CO₂ et les bouteilles de gaz peuvent avoir une pression différente.
- Le poids des billes. Une bille avec un poids plus élevé diminuera la vitesse.
- De petites variations dans la conception interne de la réplique, souvent dû au processus d'assemblage ou à des variations de tolérance des matières premières.
- Le calibrage du chronographe durant le test.

Las medidas en julios facilitadas por ActionSportGames® están calculadas en base a la velocidad media de los 5 primeros disparos a temperatura ambiente de 20°C. Estos datos en julios calculados por ActionSportGames® pueden variar en función de los siguientes factores:

- La variación de temperatura durante el test.
- Los cartuchos de CO₂ y las botellas de gas pueden tener una presión diferente.
- El peso de los BBs. Un BB de peso superior disminuirá normalmente la velocidad.
- Pequeñas variaciones en la concepción interna de los armas de Airsoft pueden ocurrir, frecuentemente motivado en los procesos de ensamblaje o de variaciones de tolerancia de las materias primas utilizadas.
- El calibrado del cronógrafo durante el test.

Dan Wesson 715



Rail / Rail / Rail

Rail, Dan Wesson 715, Silver / Argent / Plata

Ref. 18195

Rail, Dan Wesson 715, Steel grey / Anthracite / Gris antracita

Ref. 18196

Rail, Dan Wesson 715, Blue / Bleu / Azul

Ref. 18242

Rail, Dan Wesson 715, Red / Rouge / Rojo

Ref. 18243



Dan Wesson
DAN WESSON FIREARMS®



Dan Wesson Firearms and the logo are registered trademarks of Dan Wesson Firearms, USA and are used under worldwide exclusive license for Airsoft Guns by ActionSportGames® A/S, Denmark.
Dan Wesson Firearms, USA et le logo sont des marques déposées de Dan Wesson Firearms, USA et sont utilisées sous licence exclusive mondiale pour le Airsoft Gun par ActionSportGames® A/S, Danemark.
Dan Wesson Firearms, USA y su logo son marcas registradas de Dan Wesson Firearms, USA y se usan bajo licencia exclusiva mundial para armas de replicas por ActionSportGames® A/S, Dinamarca.

Made in Taiwan under license by ActionSportGames® A/S, Denmark and Dan Wesson Firearms, USA
Fabrique en Taiwan sous licence de la société ActionSportGames® A/S, Danemark et de Dan Wesson Firearms, USA
Fabricado en Taiwán bajo licencia de ActionSportGames® A/S, Dinamarca y Dan Wesson Firearms, USA

ActionSportGames® A/S
Bjergvangen 1
DK-3060 Espergærde
Denmark

www.actionssportgames.com

0078_0713
ASG
ActionSportGames®